

ALLIGATOR C-5



Краткий справочник

ФУНКЦИИ БРЕЛКОВ-ПЕРЕДАТЧИКОВ	КНОПКИ
Включение охраны, запирание дверей (в сервисном режиме или при включённом зажигании)	
Отключение охраны, отпирание дверей (в сервисном режиме или при включённом зажигании)	
Проверка текущего состояния системы	+
Запуск / глушение двигателя, включение функции «Short Stop»	$\frac{2}{C}$
«Поиск автомобиля»	OFF \rightarrow (+)
Включение режима «Паника»	OFF \rightarrow (+) $\frac{5}{C}$
Выключение режима «Паника»	(+)
Включение режима «Anti-HiJack»	ON \rightarrow (+) $\frac{5}{C}$

Включение / выключение блокировки кнопок брелока	$\frac{4}{C}$ (F)
Вход в режим активации команд / настройки функций автоматического запуска двигателя / настройки 5-кнопочного брелока	(F) $\frac{2}{C}$ / (F) $\frac{4}{C}$ / (F) $\frac{6}{C}$
Альтернативная (бесшумная) постановка на охрану	$\frac{2}{C}$
Альтернативное (бесшумное) снятие с охраны	$\frac{2}{C}$
Включение «бесшумного» режима охраны	$\frac{4}{C}$
Выход канала 2	$\frac{2}{C}$
Выход канала 3	+
Проверка температуры в моторном отсеке	+
Включение охраны с отключением зоны предупреждения	\rightarrow
Включение охраны с отключением обеих зон датчика	\rightarrow \rightarrow
Возвращение в режим охраны с работающим датчиком	\rightarrow \rightarrow \rightarrow

Отключение режима тревоги	Любая кнопка, кроме (F) и
Отпирание дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны	\rightarrow
Альтерн. снятие с охраны с отпиранием дверей в 2 этапа	$\frac{2}{C}$ \rightarrow
Продление времени работы двигателя на 1 цикл	
Продление времени работы двигателя до неограниченного	$\frac{4}{C}$
Отключение сигналов тревоги брелока / включение на 5 секунд подсветки дисплея	(F)
Выбор режима оповещения: звук / вибрация / звук + вибрация	+
Включение режима «энергосбережения»	(F) +
Включение / выключение будильника	(F) +
Включение таймера обратного отсчета	(F) +

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОХРАНЫ

Стандартный режим аварийного снятия с охраны (функция № 1.7 включена)

- Откройте дверь ключом. Система сработает.
- Включите зажигание
- В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку.
- Режим тревоги отключится и Вы сможете завести автомобиль.

Аварийное отключение охраны с помощью кода (функция № 1.7 выключена)

- Откройте дверь ключом. Система сработает.
- Включите, выключите и вновь включите зажигание.
- В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку от 1 до 9 раз для ввода 1-й цифры персонального кода (заводская установка – 1 раз).
- Если у Вас запрограммирован 1-цифровой код – переходите к последнему пункту. Если у Вас запрограммирован 2-цифровой код - выключите и вновь включите зажигание.
- В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку от 1 до 9 раз для ввода 2-й цифры кода (заводская установка – 1 раз).
- В течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание. Если был введен правильный код, режим тревоги отключится и Вы сможете завести автомобиль.

Примечание. Заводской код отключения системы – «11».

Примечание. В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода.

Ваш персональный код:

ТАБЛИЦА ЗОН ОХРАНЫ

После снятия системы с охраны до включения зажигания светодиодные индикаторы поочередно показывают причину 2-х последних срабатываний системы.

Режим СИДов	Триггер / датчик	Режим СИДов	Триггер / датчик
1 раз через паузу	Датчик удара	4 раза через паузу	Зажигание
2 раза через паузу	Багажник	6 раз через паузу	Капот
3 раза через паузу	Дверь (+/-)	15 раз через паузу	Откл. питания

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ БРЕЛОКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

1. Нажмите и удерживайте кнопку **F** в течение 6 сек. Прозвучат 3 коротких звуковых и/или вибросигнала. На дисплее появится бегущая строка «НАСТРОЙКИ БРЕЛОКА».
2. Последовательно нажимайте кнопку **1** или **2** для выбора режима настройки:
установка времени, настройка будильника, выбор режима оповещения звук / вибро, включение блокировки кнопок, включение режима экономии, включение таймера обратного отсчета, выбор мелодии будильника, выбор мелодии запуска, выбор мелодии глушения, демо-режим, сброс настроек брелока.
3. Нажмите кнопку **F** для программирования выбранного режима.
4. Нажмите кнопку **1** или **2** для установки необходимых значений.
5. Для выхода из режима настройки брелока нажмите кнопку **1/2** или *****.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Нажмите и удерживайте кнопку **F** в течение 4 сек. до двух звуковых и/или вибросигналов. На дисплее появится бегущая строка «АВТОЗАПУСК».
 2. Последовательно нажимая кнопку **1** или **2**, выберите вид автоматического запуска и нажмите кнопку **F** для входа в режим его программирования.
 3. Последовательно нажимая кнопку **1** или **2** установите необходимое значение:
Таймерный запуск (в часах): ВЫКЛ 1 → 2 → 3 → 4 → 24 → ВЫКЛ → ...
Автозапуск по температуре: ВЫКЛ → -10°C → -15°C → -20°C → -25°C → ВЫКЛ → ...
Досрочное глушение: ВЫКЛ → +60°C → +70°C → +80°C → +90°C → ВЫКЛ → ...
- Примечание.* После установки каждого выбранного значения на дисплее появляется надпись «ОК», а указатели поворотов автомобиля мигают количество раз, в зависимости от выбранного состояния.
- Ежедневный запуск* включается нажатием кнопки **1** и выключается нажатием кнопки **2**.
- После включения необходимо нажать кнопку **F** и установить время автозапуска. Затем еще раз нажать кнопку **F**.
4. Для выхода из режима программирования функции автоматического запуска двигателя нажмите кнопку **1/2** или *****.

Примечание. Для автомобилей с ручной коробкой передач, необходимо каждый раз перед постановкой системы на охрану выполнить процедуру «Safe Start».

Адрес установочного центра: _____

Тел.: _____

Дата установки: _____